

# Drift og vedlikehold – Furhoffs rustfrie produkter

## Rustfritt stål – vedlikehold og rengjøring

For at rustfritt stål skal beholde sin overflate og motstand mot korrosjon, kreves regelmessig rengjøring. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig å skylle overflaten med varmt vann og bruke såpe eller et mildt rengjøringsmiddel, etterfulgt av grundig skylling med rent vann.

## Forebygg misfarging

- Misfarging kan oppstå hvis den rustfrie overflaten kommer i kontakt med stoffer som inneholder syrer eller jernholdige materialer. For å unngå dette:

Tørk eller skylt bort stoffer som kan påvirke rustfritt stål, for eksempel syrer.

Unngå å plassere jernprodukter direkte mot den rustfrie overflaten.

Ikke utfør sliping eller sveising av stål- og jernprodukter i nærheten av rustfrie overflater.

## Oppvaskbenker – vedlikeholdsråd

- Oppvaskbenkens overflate er følsom for riper og vil med tiden få en naturlig patina. Unngå å bruke harde eller skarpe gjenstander som kan forårsake dype riper.
- Hvis undersiden av benken er utstyrt med en limt treplate, må ikke varme gjenstander plasseres direkte på benken, da varmen kan påvirke limet og få platen til å løsne. Bruk alltid en underlagsmatte.

## Silkurv, sandfang, kurvventil og vannlås

- En fylt silkurv, et sandfang eller en kurvventil kan kraftig begrense vannstrømmen. Disse bør derfor tømmes og rengjøres regelmessig, med tidsintervall tilpasset bruken.
- Ved behov bør vannlåsen demonteres og rengjøres for å sikre god funksjon.

